



Thuraya MarineStar MNB-01 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Remarque : MNB-01 est le numéro de modèle du produit et le nom de marque peut varier d'une région à l'autre. Dans certains pays, le modèle MNB-01 est appelé Thuraya MarineStar.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS

REGLEMENTAIRES	3
Déclaration de conformité CE	. 3
Mesures de sécurité	. 3
Avertissement de rayonnement d'antenne	3
Service	. 4
Mise à la terre et câbles d'antenne	. 4
Alimentation électrique du navire	. 4
Ventilation de l'équipement	. 4
Obtention de licence / Approbation	5
Converset	
сорулупт	. 3
Marques de commerce	. 5

INTRODUCTION......

Points marquants	. 6
Fonctionnalités	. 7
Terminal de base	7
Unité d'antenne	7
Longueurs de câble recommandées pour antenne active Câbles SAT et GPS Environnement d'exploitation	. 8 8 8
Spécifications générales	. 9
Service	9
Spécifications GPS	9
Spécifications mécaniques	10
Conformité	10
Liste de colisage1	11
Terminal de base1	2
Introduction des ports	12
Unité d'antenne	15

INSTALLATION	.16
Déballer le BDU	16
Installation du terminal de base	17
Déballer l'ADU	18
Danger de rayonnement	18
Interférences	19
Installation de l'unité d'antenne	20
DÉMARRAGE	23
Installer la carte SIM	23
Mettez le MNB-01 sous tension	23
Configuration du terminal de base	24
	25

UTILISER LE MNB-01......25 L'écran d'accueil27 Régler le volume pendant un appel...... 29 Journal d'appels......43 Organisateur45

 Navigation
 62

 SOS
 63

 Position
 65

GUIDE DE DÉMARRAGE

RAPIDE	70
UTILISER LE MNB-01	70
DÉMARRAGE	71
Installer la carte SIM	71
Mettez le MNB-01 sous tension	71
Configuration du terminal de base	72
Passer / Terminer un appel vocal	72
Recevoir un appel	73
Régler le volume pendant un appel	73

DÉPANNAGE74

Avertissements	74
Service	74
Câbles d'antenne et RF	74
Général	74
Entretien et maintenance	74

FAQ	••••••	7	5
-----	--------	---	---

GARANTIE	79
GARAITE	•••••••

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Déclaration de conformité CE

Asia Pacific Satellite Inc., ci-après dénommée APSI, sis Floor 9, 2-Dong 98, GasanDigital 2-Ro, Guem Cheon-Gu, Séoul, 08506, Corée du Sud, déclare sous sa seule responsabilité le modèle de produit : MNB-01 est un terminal satellite voix / SMS / GmPRS doté d'un système de localisation GPS intégré, auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes et/ou autres documents normatifs suivants :

CEI 60945 et CEI 62368



AVERTISSEMENT

Cet équipement ne fonctionnera pas en cas de coupure de courant.

Mesures de sécurité

Pour des raisons de sécurité et de protection, veuillez lire le Guide d'utilisation avant d'essayer d'utiliser le système Thuraya MNB-01. En particulier, lisez attentivement cette section relative à la sécurité. Conservez ces informations de sécurité à un endroit où vous pourrez vous y reporter si nécessaire.

Les précautions de sécurité générales suivantes doivent être observées pendant toutes les phases d'exploitation, de maintenance et de réparation de cet équipement. Le non-respect de ces précautions ou d'avertissements spécifiques figurant ailleurs dans ce guide d'utilisation enfreint les normes de sécurité applicables à la conception, à la fabrication et à l'utilisation prévue de l'équipement.

APSI n'assume aucune responsabilité pour le non-respect de ces exigences par le client.

Avertissement de rayonnement d'antenne

Lors de la transmission, l'antenne du système émet des niveaux de puissance radioélectrique élevés. Ce rayonnement est considéré comme dangereux pour la santé des membres du personnel proches de l'antenne.

Il est important de maintenir une distance d'au moins 40 cm entre l'antenne de transmission et un personnel quelconque.

Service

L'accès de l'utilisateur à l'intérieur du terminal n'est pas autorisé. Seul un personnel qualifié autorisé par le fabricant peut effectuer un service. En cas de non-respect, la garantie sera annulée.

Mise à la terre et câbles d'antenne

Le terminal dispose d'un plot de mise à la terre pour relier le terminal à la coque du navire à l'aide d'un câble de masse.

Les câbles d'antenne sont blindés et ne doivent être affectés par aucun champ magnétique. Il est recommandé d'éviter que les câbles soient installés en parallèle avec un câblage CA, au risque de provoquer un dysfonctionnement de l'équipement.

Alimentation électrique du navire

La puissance en veille du Thuraya MNB-01 (y compris vers le terminal et l'antenne active) n'est que de moins de 10 W et la consommation électrique moyenne en fonctionnement standard est de 16 W. Lorsque la force du signal est faible, la puissance de crête peut dépasser 20 W. En fonctionnement continu, la tension d'entrée du système MNB-01 nécessite une alimentation de 36 W (peut être de 12 V CC à 3 A ou de 24 V CC à 1,5 A). Il est recommandé d'utiliser une ligne d'alimentation de 24 V CC si disponible sur le navire.

En cas d'indisponibilité d'une ligne d'alimentation de 12 V ou 24 V CC sur le navire, vous pouvez utiliser une alimentation CA / CC externe (110/220 V CA à 24 V CC à 1,5 A min.). Veuillez contacter le fournisseur si vous en avez besoin.

Ventilation de l'équipement

Pour assurer un refroidissement adéquat du terminal, vous devez conserver un espace libre de 5 cm sur tous les côtés de l'appareil, à l'exception du côté inférieur. La plage de température ambiante du terminal sous les ponts est la suivante : de -15°C à +55°C.

L'équipement ne doit pas être utilisé en présence de gaz ou de vapeurs inflammables ainsi que dans une atmosphère explosive. Le fonctionnement de n'importe quel équipement électrique dans un tel environnement constitue un risque pour la sécurité.

Obtention de licence / Approbation d'utilisation du Thuraya MNB-01

Conformément aux droits définis dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT, les administrations de télécommunications locales établissent et appliquent des règles et réglementations nationales régissant les types d'émissions, les niveaux de puissance et d'autres paramètres qui affectent la pureté du signal, susceptibles d'être rayonné dans les différentes bandes de fréquences du spectre radio.

Pour utiliser légalement le système Thuraya MNB-01, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des autorités locales de réglementation des télécommunications du pays depuis lequel vous opérez. L'utilisation de votre équipement dans n'importe quel pays sans autorisation vous expose à un risque de confiscation de l'équipement par les autorités locales. La procédure normale pour importer un tel équipement dans un autre pays consiste à demander une licence avant le voyage. Si aucune licence n'a été obtenue avant le voyage, l'équipement peut être entreposé par les autorités locales jusqu'à l'obtention de la licence.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent en aucun cas un engagement de la part de Thuraya Telecommunications Company.

Copyright

Copyright © 2019 Thuraya Telecommunications Company. Tous droits réservés.

Marques de commerce

- THURAYA et le logo THURAYA sont des marques déposées de Thuraya Telecommunications Company.
- · Toutes les autres marques de commerce et les copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Thuraya MarineStar est un nom de marque enregistré pour le numéro de modèle du produit Thuraya : MNB-01.

INTRODUCTION

Le MNB-01 est un terminal satellite vocal abordable et robuste doté de capacités de localisation et de surveillance. Le terminal est facile à installer et convivial, permettant des appels vocaux par satellite vers des lignes fixes, des téléphones mobiles et d'autres téléphones par satellite via le réseau satellite Thuraya.

Le MNB-01 prend également en charge des services SMS via son menu convivial sur l'écran LCD couleur du terminal. Un bouton SOS est disponible pour notifier des contacts préconfigurés en cas d'urgence. Lorsque le bouton SOS est activé, le MNB-01 envoie un message d'urgence prédéterminé comprenant les coordonnées GPS horodatées de la position à un maximum de cinq contacts préréglés pour une intervention d'urgence. Le terminal possède une prise RJ11 pour une connexion à un téléphone analogique ou à un autocommutateur privé.

Points marquants

- · Rapide et facile à installer
- · Voix commutée par circuits
- · Capacité de déclaration des captures de poisson
- Localisation et surveillance avancées des navires dans les deux sens en fonction du temps, de la distance, de la vitesse et de la zone
- · Capacités de programmation en direct (OTA)
- · Interfaces physiques polyvalentes
- Alerte SOS
- · Capacité de barrière géographique
- · Notifications instantanées pour la météo, les actualités et d'autres alertes
- Silence radio
- · Indicateur de puissance d'entrée basse et haute tension
- · Langues : anglais, chinois, vietnamien, japonais, français, arabe, bahasa, tagalog, turc

FR

Fonctionnalités

Terminal de base

- Prise en charge des fonctions téléphoniques de base, de la présentation d'identification de la ligne appelante (CLIP) et des services de messagerie SMS (Short Message Services), de la fonction réseau et de la liaison vers une commutation téléphonique ou une fonction PBX.
- MMI multilingue Prise en charge de l'anglais, de l'arabe, du chinois, du japonais, du vietnamien, du bahasa, du tagalog, du français et du turc.
- Déclaration des captures de poisson :
 - Prend en charge d'entrées de données d'un maximum de 10 types d'espèces de poissons et leur poids de capture respectif. L'entrée de données sur les espèces de poisson peut également être saisie depuis un serveur distant s'il est intégré au réseau Thuraya.
 - Prise en charge d'informations de navires et d'entrées d'engins de pêche.
- Localisation
 - Rapports de position automatiques (APR) basés sur la surface, l'heure, la distance et la vitesse
 - Interrogation d'un rapport de position sur demande sur localisation GPS
 - Zone de barrière géographique classée en deux types, à savoir Zone restreinte et Silence radio. Envoi d'une alerte SMS lorsque le navire entre ou quitte une zone.
 - Les alertes de vitesse sont basées sur des valeurs Basse et Haute. Envoi d'une alerte SMS lorsque le bateau passe au-dessous de la valeur Basse et au-dessus de la valeur Haute.
- Interfaces :
 - Port RS-232 : Une interface série pour gérer les sessions GmPRS lorsqu'il est connecté à un ordinateur portable. Elle peut également être connectée à des périphériques tiers afin d'améliorer les fonctionnalités de l'appareil en fonction des besoins d'intégration.
 - GPIO: Prise en charge de 2 ports d'entrée et 2 ports de sortie pouvant être connectés à des capteurs tiers pour une surveillance ou un déclenchement d'activités opérationnelles.
 - NMEA : Fourniture d'informations GPS au format NMEA (GLL/RMC).
 - Port RJ11 pour une connexion téléphonique analogique complété par un PBX intégré pour une fonctionnalité de bureau sur pont
 - Sortie audio 3,5 mm pour connexions externes
- · Bouton SOS pour le déclenchement d'une alerte d'urgence par SMS sur des contacts préconfigurés
- · Récupération de répertoire depuis le terminal, stockage maxi de 255 contacts.
- · Journal d'appels : derniers appels manqués, reçus et composés, avec horodatage, 20 enregistrements maxi
- Interface utilisateur graphique pilotée par menu avec 65K couleurs, 320 x 240 pixels, écran LCD TFT de 2,4 pouces
- Clavier rétro-éclairé
- · Montage sur bureau et mural



NOTE

L'accès linguistique peut varier selon les besoins régionaux.

Unité d'antenne

- · Antenne satellite Thuraya active omnidirectionnelle avec antenne GPS active intégrée
- Les longueurs de câble standard pour Satellite et GPS sont de 25 m. Pour des longueurs de câble plus importantes, veuillez contacter votre fournisseur.

Longueurs de câble recommandées pour antenne active

Câbles SAT et GPS

Type de câble	Perte de câble à 1,5 GHz (dB/m)	Longueur de câble maxi (m)	Longueur de câble normale (m)	Longueur de câble mini (m)
LMR-240	0,324	40	34	31
LMR-400	0,174	74	63	57
LMR-500	0,143	90	76	70

Environnement d'exploitation

Unité d'antenne (ADU)		
Température de fonctionnement	de -25°C à +55°C	
Température de stockage	de -40°C à +80°C	

Terminal de base (BDU)			
Température de fonctionnement	de -15°C à +55°C		
Température de stockage	de -20 °C à +70 °C		

Système		
Alimentation électrique	de 10,8 à 31,5 V	
Consommation électrique moyenne en veille / fonctionnement	10W/16W	
Humidité d'exploitation	de 5 à 95 % HR à 40°C	

Spécifications générales

Service

Voix	Circuit commuté	
SMS	Jusqu'à 160 caractères (anglais)	
GmPRS	60 Kbps / 15 Kbps (Descendant / Montant)	
Indice de protection	Terminal de base (BDU)	IP 32
	Antenne (ADU)	IP 67



NOTE

Le MNB-1 ne prend pas en charge le service de données à commutation de circuits (le csd 1722).

Spécifications GPS

Nombre de canaux de localisation	72	
Précision de la position GPS	<10 m	
Temps de premier correctif	Démarrage à chaud	< 1 seconde
	Démarrage à froid	< 30 secondes

FR

Taille			
Borne de base (L x l x H)	203 × 190 × 72,7 mm		
Antenne active (P x H)	185 × 170 mm		
Câble SAT	25 mètres		
Câble GPS 25 mètres			
Poids			
Poids brut et dimensions (L x I x H)	6,7 kg (305 x 250 x 275 mm)		
Terminal de base	1,07 kg		
Antenne active	1,30 kg		
Kit de montage d'antenne	0,53 kg		
Câble SAT	1,02 kg à 25 m		
Câble GPS	1,00 kg à 25 m		
Autres accessoires	0,27 kg		

Spécifications de l'antenne active			
EIRP	5 dBW (Min.), 7 dBW (Norm.)		
Fréquence	1525 - 1559 MHz, 1626,5 - 1660,5 MHz		
Polarisation	LHCP (polarisation circulaire à gauche)		
Rapport axial	< 6 dB		
Rapport de température gain / bruit	-24 dB/K (Norm.), -22 dB/K (Min.)		

Conformité

- Approuvé par Thuraya
- Conforme aux normes CE, RoHS, REACH, CEI60945 et 62368, RED et RCM

Liste de colisage



Terminal de base



Antenne active



Kit de montage d'antenne (plaque de base en L, 2 colliers en U, 4 écrous M6 et rondelles)



ЯF

Câble d'alimentation (5 mètres avec connecteur de câble circulaire 2P)



Câble SAT RF (25 mètres avec connecteurs mâles de type N)



Câble GPS RF (25 mètres avec connecteurs mâles SMA)



Divers (manuel d'utilisation, papier de montage mural, 5 vis M5 pour installation de l'ADU, 6 vis de montage et rondelle pour installation du BDU, adaptateur SIM, étiquette IMEI et type de butyle)

Terminal de base

Introduction des ports



Bouton SOS Pour une utilisation d'urgence. Pour notifier des contacts préconfigurés en cas d'urgence. Maintenez la touche ROUGE appuyée pendant 2 secondes pour déclencher l'alerte.



Plot de mise à la terre	Pour mettre le terminal à la terre avec un câble de mise à la terre.		
Port SAT	Le port SAT ANT est utilisé pour la connexion physique - via un câble RF entre l'unité d'antenne active par satellite et le terminal de base.		
Port GPS	Le port GPS ANT est utilisé pour la connexion physique entre l'antenne GPS et le terminal de base.		
Entrée CC	Le connecteur d'entrée d'alimentation sert à connecter la source d'alimentation externe (10,8 - 31,5 V) au terminal de base et à l'antenne active.		
Port GPIO	GPIO_1 est utilisé pour connecter des commutateurs à bouton externe aux broches 1 et 2 en tant que port d'entrée. Il peut être défini en tant que SOS ou Général et lorsqu'il est réglé sur SOS, il fonctionne comme le bouton SOS du clavier. GPIO_3 est utilisé pour connecter un avertisseur ou un périphérique externe aux broches 5 et 6 en tant que port de sortie. (Sortie 8V broche 5 et terre broche 6) Lorsqu'il est réglé sur avertisseur, l'avertisseur retentit lorsque le téléphone et l'alerte sonnent. Lorsqu'il est réglé sur Général, le serveur reçoit une commande de contrôle séparée et émet 8V conformément à la commande de contrôle.		







Port audio 3,5 mm	Il s'agit du port de voix du système, qui peut connecter un haut-parleur pour diffuser la voix de l'appel.
Port NMEA	Pour envoyer un signal GPS au format NMEA (protocole GLL, RMC) à des appareils tiers.
Port série	Il s'agit d'un port RS232 pour 9 éléments câblés (TXD, RXD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, Rl et terre). Il est destiné à la maintenance des modules de communication, à la mise à niveau du micrologiciel, à l'utilisation du service GmPRS et aux intégrations d'appareils tiers. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur.
Bouton Marche/ Arrêt de l'alimentation	Il s'agit du commutateur de mise sous / hors tension du système.



Emplacement de carte SD	Pour insérer la carte SIM Thuraya.
Port micro USB	Il est destiné au débogage du terminal. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur.



L'unité d'antenne dispose de deux connecteurs RF (femelles) à sa base. Un connecteur est le **port de signal SAT** (connecteur de type N), l'autre est le **port du signal GPS** (connecteur SMA).

Câble SAT RF	Le câble SAT RF a une longueur de 25 mètres et se termine par un connecteur de type N (mâle) à chaque extrémité.
Câble GPS RF	Le câble GPS RF a une longueur de 25 mètres et se termine par un connecteur SMA (mâle) à chaque extrémité.
Support de montage	Pour monter l'antenne sur le support.
Pinces en U	Pour fixer et attacher le support de fixation d'antenne sur un poteau ou une rampe du navire.

INSTALLATION

Cette section explique comment installer le terminal Thuraya MNB-01 et connecter tous les câbles.

Déballer le BDU





Papier de montage mural

Installation du terminal de base

- 1 Choisissez un emplacement approprié à l'intérieur de la timonerie ou de la cabine où vous souhaitez placer votre terminal de base. Il est conçu pour fonctionner dans des pièces dont la température est comprise entre -15°C et +55°C.
- 2 Montez votre terminal de base sur un mur ou placez-le sur un bureau ou une table.
- 3 En cas de montage du terminal de base sur un mur, fixez les vis 1 à 4 en les espaçant de 3,55 mm. Fixez-le correctement à l'aide du papier de montage mural et montez le BDU sur un mur. Serrez ensuite la VIS 5 avec la RONDELLE.



NOTE

Le terminal doit être installé dans la zone où la terre peut être connectée via un port séparé dans le terminal.



Papier de montage mural



Trou de l'emplacement de montage (unité : mm) Type de vis : Vis à tôle en acier inoxydable de 5 mm x 20 mm

Déballer l'ADU



A Danger de rayonnement

L'antenne MNB-01 émet une PIRE de 7,5 dBW. Cela correspond à une distance de sécurité minimale de 0,4 m de l'antenne en cours de transmission, sur la base d'un niveau de rayonnement de 10 mW/cm².



Interférences

L'antenne doit être installée aussi loin que possible du radar du navire et des émetteurs radio de forte puissance (y compris d'autres systèmes basés sur Inmarsat), car ils risquent de compromettre les performances de l'antenne. L'émission RF de radars pourrait en fait endommager l'antenne.

L'antenne MNB-01 elle-même peut également interférer avec d'autres systèmes radio.

Il est difficile de donner des indications précises sur la distance minimale entre un radar et des émetteurs radio de forte puissance, car la puissance d'un radar et d'un émetteur radio de forte puissance, le diagramme de rayonnement, la fréquence et la longueur / forme des impulsions varient. En outre, l'antenne est généralement placée dans le champ proche de l'antenne radar et les réflexions des mâts, ponts et autres éléments à proximité du radar sont différentes d'un navire à l'autre.

Cependant, il est possible de donner quelques directives :

Étant donné qu'un radar et des émetteurs radio de forte puissance émettent un faisceau en éventail d'une largeur horizontale de quelques degrés et d'une largeur verticale allant jusqu'à +/-15°, les pires interférences peuvent être évitées en installant l'antenne à un niveau différent - ce qui signifie que l'antenne est installée à au moins 15° au-dessus ou en dessous de l'antenne radar.

Et en raison des effets de champ proche, il est recommandé de séparer l'antenne radar de l'antenne MNB-01 d'une distance d'environ 10 m (d). Par conséquent, il est recommandé d'assurer autant que possible l'espacement vertical lorsque l'antenne MNB-01 doit être placée à proximité d'une antenne radar.



Installation de l'unité d'antenne

- Sélectionnez un emplacement idéal au-dessus du pont où vous souhaitez placer votre unité d'antenne. Il est recommandé de l'installer à un endroit où aucun obstacle environnant ne devrait obstruer la vue du ciel dégagé de l'antenne et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre équipement radio ou d'entonnoir de navire. Elle est conçue pour fonctionner dans une plage de températures allant de -25°C à +55°C.
- 2 Trouvez un poteau approprié pouvant supporter 1,4 kg et fixez l'antenne à l'aide de la pince en U comme indiqué ci-dessous. Il est recommandé d'installer l'unité d'antenne sur un poteau d'un diamètre compris entre 38 et 45 mm (1,5 et 1,7 pouce).
- 3 Assurez-vous d'avoir une bonne mise à la terre pour l'installation de l'antenne.

Serrez le câble de terre à l'une des vis M5.





- 4 Connectez les câbles entre le terminal de base et l'unité d'antenne.
 - Le câble SAT RF doit être correctement connecté au CONNECTEUR DE TYPE N de l'unité d'antenne.
 - Le câble GPS RF doit être correctement connecté au CONNECTEUR SMA de l'unité d'antenne.
- 5 Après avoir serré les connecteurs, enveloppez les connecteurs avec du ruban de butyle fourni dans l'emballage ou appliquez un mastic à base de silicone pour les rendre imperméables.

Enveloppez les connecteurs avec la bande butyle dans le sens des aiguilles d'une montre, de la nervure inférieure de l'unité d'antenne jusqu'à 1 cm en dessous de la moulure du càble.



- 6 Fixez les câbles au poteau avec un serre-câble.
- 7 Les câbles doivent être pliés après avoir eu une section droite d'au moins 100 mm de l'antenne. Le rayon de courbure du câble doit être d'au moins 50 mm.

8 Connectez et serrez les câbles SAT et GPS aux connecteurs du terminal de base.



NOTE

Il est obligatoire d'utiliser un outil tel qu'une clé pour connecter correctement le câble SAT et GPS RF à l'unité d'antenne afin de garantir une grande solidité.

9 Serrez un câble d'alimentation CC sur le connecteur CC du terminal de base comme suit.



10 Connectez le terminal de base à une source d'alimentation CC à l'aide du câble d'alimentation CC fourni dans la boîte. Les spécifications recommandées sont 12 V / 3,6 A ou 24 V / 1,8 A.

DÉMARRAGE

Installer la carte SIM

Le système Thuraya MNB-01 nécessite une carte SIM valide et active pour accéder au réseau satellite et configurer les paramètres du terminal de base.

Suivez ces étapes pour installer la carte SIM :

- 1 Dévissez le couvercle de la carte SIM et abaissez-le.
- 2 Avec le contact en or de la carte SIM orienté vers le bas, positionnez-la comme indiqué et faites-la glisser dans son emplacement.
- 3 Assurez-vous que la carte SIM soit correctement insérée. Utilisez l'adaptateur SIM qui se trouve dans l'emballage.
- 4 Fermez et serrez la vis du couvercle de la carte SIM.

Mettez le MNB-01 sous tension

Suivez ces étapes pour mettre le MNB-01 sous tension

• Basculez l'interrupteur d'alimentation sur la gauche.



Le voyant LED s'affiche en vert pour indiquer une alimentation réussie. S'il clignote, cela indique alors une tension basse ou haute.

Configuration du terminal de base



NOTE

Avant de passer un appel vocal, veuillez vous assurer que :

- La carte SIM puisse être insérée correctement dans l'emplacement SIM 2.
- Il doit y avoir au moins 2 barres sur la force du signal.



UTILISER LE MNB-01



0	Touche de fonction gauche		Touche de fin	
0	2 Touche de fonction droite		Combiné (haut-parleur de sonnerie en dessous)	
6	Touche Ok	0	Clavier (alphanumérique)	
4	Boutons de navigation à 4 voies	0	Écran TFT LCD 2,4 pouces 65000 couleurs	
6	Touche d'envoi	0	Bouton SOS	

Clavier - Description et fonctions

Touches	Description / Fonctions
	Touche de fonction gauche
	La fonction de cette touche dépend du texte de guidage affiché à l'écran

Touches Description / Fonctions		
	Touche de fonction droite La fonction de cette touche dépend du texte de guidage affiché à l'écran au-dessus de cette touche.	
ОК	Touche Ok Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou confirmer la fonction mise en surbrillance à l'écran.	
	Boutons de navigation à 4 voies Appuyez sur les boutons de navigation à 4 voies pour faire défiler l'affichage à gauche, à droite, en haut et en bas. Permet de faire défiler les noms, les numéros de téléphone, les menus ou les paramètres.	
SEND	Touche d'envoi Cette fonction permet de passer un appel lorsque le combiné est décroché.	
END	Touche de fin Cette fonction sert à Appuyez une fois sur cette touche pour effacer un caractère à la fois ou maintenez cette touche appuyée pour effacer la totalité de la saisie de texte.	
sos	Bouton SOS Appuyez sur cette touche pour notifier les contacts préconfigurés par SMS en cas d'urgence.	
1 00 2 abc 3 def 4 ghi 5 id 6 mno 7 pars 8 tuv 9 wxyz 0u+ 0u+	Clavier Utilisé pour entrer des chiffres ou des caractères. Appuyez sur 0 pour ajouter un espace lors de la rédaction du texte. Les fonctions disponibles varient selon que vous saisissez un numéro de téléphone ou un texte.	
*	Touche * étoile Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, appuyez sur cette touche pour insérer une *. Lorsque vous écrivez du texte, appuyez sur cette touche pour accéder à une liste des symboles spéciaux.	
(#)	Touche # dièse Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, appuyez sur cette touche pour insérer un #. Pour changer rapidement de méthode de saisie de texte lors de la rédaction, appuyez plusieurs fois sur cette touche et vérifiez l'indicateur en haut de l'écran.	

L'écran d'accueil



Ligne d'indication de statut du téléphone	Cette ligne d'indication affiche les symboles de statut des conditions de fonctionnement (intensité du signal reçu) du terminal MNB-01.
Ligne d'indication de réseau	Cette ligne d'indication indique le statut d'enregistrement et les informations régionales du terminal MNB-01 ou de la carte SIM de l'opérateur du réseau mobile GSM en itinérance sur le réseau satellite Thuraya.
Ligne d'indication de pays	Cette ligne d'indication présente les informations sur le pays.
Ligne d'indication d'heure/date	La ligne d'indication d'heure/date indique par défaut l'heure UTC. Elle peut être configurée pour afficher un fuseau horaire local si nécessaire.
Ligne de touche de fonction	Cette ligne de touche de fonction fonctionne à l'aide des touches de fonction gauche ou droite avec OK pour accéder aux menus et aux commandes.

Indicateurs de statut

Les tableaux ci-dessous expliquent la signification de chaque indicateur de statut affiché sur l'écran d'accueil.

Indicateurs de statut	Description	Indicateurs de statut	Description
*	Signal satellite	SOS	SOS activé
e e 1880e 880e 80e	Barre d'état		Message d'urgence
0	Silence radio		SMS non lu(s)
A	Signal faible. Pointez l'antenne en direction du satellite		Messagerie vocale
Ä	ltinérance	G	Messagerie vocale + SMS
0	Appel actif		Boîte de réception SMS pleine
\prec	Muet		Recherche du message
\mathbf{X}	Silencieux	1	Recherche activée
4	Renvoi d'appel	Ø	Alarme
G	GmPRS en cours de connexion (l'icône clignote lors d'une connexion GmPRS)		Rappel du planning
G	GmPRS mis en pause	S→ ←R	Envoi et réception de données à partir d'un appareil externe

Passer / Terminer un appel vocal

0

NOTE

Avant de passer un appel vocal, assurez-vous que le MNB-01 ait enregistré le réseau et que l'indicateur de statut de puissance du signal soit allumé (a sub a sub

Pour émettre un appel à partir du terminal de base, décrochez le combiné et composez un numéro.

+<code pays><numéro de téléphone> et appuyez sur (SEND) la touche

ou

00 <code pays> <numéro de téléphone> et appuyez sur (SEND) la touche





NOTE

Pour les appels vocaux en numérotation, vous pouvez également utiliser le signe « + » en maintenant (la touche appuyée au lieu de « 00 » au début de la chaîne du numéro composé en guise d'alternative (« + » <code pays><numéro de téléphone>).

Pour mettre fin à l'appel, replacez le combiné sur le socle.

Recevoir un appel

Lors d'un appel entrant, le terminal MNB-01 :

- Sonne
- Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran.
 Le nom de contact correspondant est affiché si le numéro est enregistré dans les contacts.

Pour répondre à un appel entrant, décrochez le combiné du socle ou du téléphone analogique s'il est connecté.

Régler le volume pendant un appel

Utilisez les touches de fonction gauche - / droite - pour ajuster le volume.

Ř

Utiliser le menu principal

Schéma du flux du menu

Messages

-1 Nouveau message

Boîte de récept.Brouillon

Diodilion

Messages envoyés

- -**5** Bte d'envoi
- -6 Modèles
- Paramètres [C]
- -8 Message info
- -9 État mémoire
- Supprimer messages [A]

Contacts



- Ajouter un contact
- -B Groupe
- Composition rapide
- **5** Supprimer [A]
- 6 État mémoire

Journal d'appels



Organisateur



Horloge

Alarme

1 Horloge mondiale

3 Heure/Date



Réseau



Navigation



-2 Repères

3 Type de système de navigation [C]

Sécurité



SOS [C]



Paramètres





ΝΟΤΕ

- · Pour accéder aux menus indiqués par [C], activez le mode Capitaine.
- Pour accéder au menu indiqué par [A], activez le mode Administrateur.

Vous pouvez accéder au menu principal en appuyant sur la touche de fonction gauche
ou la touche



Le menu principal comprend 12 options de menu, chaque option de menu ayant ses sous-menus respectifs.



Vous pouvez utiliser les boutons de navigation à 4 voies pour naviguer jusqu'à l'option de menu souhaitée et appuyer sur et appuyer sur pour confirmer votre sélection. Vous pouvez également fermer le menu ou les sousmenus et revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la tou

Le tableau ci-dessous récapitule les fonctionnalités de chaque option de menu :

lcône	Description
	Messages Ce menu gère vos messages utilisateur.
1	Contacts Ce menu gère vos contacts utilisateur.
ζ≠	Journal d'appels Ce menu vous permet de gérer l'historique des appels.
	Organisateur Ce menu contient des outils utiles tels que le calendrier et la calculatrice.
G	Horloge Ce menu est utilisé pour régler la date et l'heure. Il est également utilisé pour configurer des alarmes.
•••	Sons Ce menu est utilisé pour configurer des sons diffusés sur l'appareil pour des activités respectives.
1	Réseau Ce menu configure les paramètres réseau du terminal.
	Sécurité Vous accédez à ce menu en mode Administrateur pour configurer les codes SIM et de l'appareil, ainsi que pour le réinitialiser.
*	Paramètres Vous accédez à ce menu en mode Administrateur pour configurer les codes SIM et de l'appareil, ainsi que pour le réinitialiser.
Ø	Navigation Ce menu aide l'utilisateur à tirer parti de sa capacité de navigation.
	SOS Ce menu est utilisé pour gérer le bouton SOS qui alerte en cas d'urgence.
Q	Position Ce menu permet de gérer des services à valeur ajoutée intégrés à l'appareil.

Messages

Une fois que vous avez sélectionné le menu des messages, vous voyez les sous-menus ci-dessous.



Nouveau message

Vous pouvez créer un nouveau SMS en saisissant du texte ou à partir d'un modèle standard et l'envoyer sous forme de SMS ou d'e-mail selon la définition de l'utilisateur.

New message		
1 SMS		
2 SMS to email		
3 Fax		
Ok	K Back	

- Pour envoyer un nouveau message, allez dans Menu > Messages > Nouveau mess. et vous pouvez envoyer un SMS, un SMS vers une adresse e-mail, ou une télécopie.
- 2 Saisissez le message.
- 3 Sélectionnez Options > Envoyer.
- 4 Ajoutez les informations du ou des destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 bénéficiaires.
- 5 Sélectionnez Envoyer.



NOTE

Le nombre maximal de caractères pour le message est de 160 (anglais).
Vous pouvez également enregistrer les messages incomplets sous forme de brouillon en appuyant sur **Option** > **Enregistrer comme brouillon**.



Boîte de récept.

Une fois que vous avez reçu un SMS entrant, vous pouvez voir ces informations dans ce menu.

L'espace de stockage maximal disponible pour la boîte de réception est de 250.

	Inbox	1
A +882162		
Options	ок	Back

Vous pouvez choisir de répondre, transférer, enregistrer le SMS en tant que modèle pour référence ultérieure ou le supprimer en sélectionnant Options.

L'expéditeur du SMS entrant peut également être enregistré en tant que contact.

Brouillons

Vous pouvez créer vos propres brouillons, les copier pour les coller, les sauvegarder en tant que modèle ou les utiliser ultérieurement.

L'espace de stockage maximal disponible pour la boîte de réception est de 250.

Draft	1
1 View	
2 New	
3 Edit	
4 Send	
5 Copy to templates	
ок Ва	ck

цЧ

Messages envoyés

Vous pouvez afficher, transférer ou copier dans des modèles les messages précédemment envoyés.

L'espace de stockage maximal disponible pour les envoyés est de 150.



Bte d'envoi

La boîte d'envoi contient des messages qui ne sont pas remis. Vous pouvez effectuer des activités similaires aux éléments envoyés.

L'espace de stockage maximal disponible pour la boîte d'envoi est de 50.



Modèles

Les modèles définis ou enregistrés peuvent être envoyés instantanément. Vous pouvez modifier ceux qui existent ou en créer de nouveaux.

L'espace de stockage maximal disponible pour les modèles est de 25.



Paramètres

Cette section contient des informations cruciales sur les centres de SMS et d'e-mail qui doivent être définis à des fins de localisation. Activer le mode capitaine



Vous pouvez également activer la notification du rapport de livraison et activer / désactiver la fonction de réponse à une demande.

Settings			
1 Service center			
2 Email center			
Delivery report			
1 On			
2 Off			
ОК	Back		

Au maximum 1 heure, 6 heures, 1 jour, 3 jours et 1 semaine peuvent être sélectionnés pour la validité.



NOTE

Paramètres maximum selon l'opérateur.

Sélectionnez le serveur SMS ou le serveur GmPRS pour le mode Support.



Message info

Ce menu est utilisé pour afficher les informations reçues du système. Activez le mode capitaine pour accéder au menu Langue sous les paramètres du menu principal.

Info message
1 Status
2 Inbox
3 Language
4 Topics
OK Back

État mémoire

Vous pouvez voir la mémoire totale et utilisée de l'appareil. L'espace de stockage maximal disponible sur le téléphone est de 550 (Boîte de récept. : 250, Brouillon : 100, Envoyés : 150, Boîte d'envoi : 50).

Memory status			
Phone	Inbox Draft Sent Outbox	0/250 0/100 0/150 0/50	
		Back	

Supprimer messages

Ce menu est utilisé lorsque vous souhaitez supprimer les SMS de tous les menus sous Messages. Activer le mode administrateur.



Contacts

Le menu contacts vous aide à gérer votre carnet d'adresses en enregistrant et en modifiant les contacts sur votre appareil.



Rechercher

Ce menu est utilisé pour rechercher un contact enregistré dans l'appareil. Entrez le nom à l'aide du clavier.

By name			
ENG Abc		0/30	
Options	ОК	Back	

Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un contact et enregistrer en utilisant ce menu. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche **OK**.

Ou bien allez dans Contacts > Ajouter contact.



Groupe

Vous pouvez créer ou modifier des groupes existants dans lesquels des contacts sont ajoutés. Des sonneries spécifiques peuvent être définies pour chaque groupe et également utiles lors de l'envoi de SMS de groupe. Vous pouvez créer jusqu'à 9 groupes.



Composition rapide

Ce menu permet d'attribuer des numéros de contact comme numéros abrégés de 1 à 9. Ils peuvent être modifiés si nécessaire. Pour ajouter un contact Composition rapide, allez dans **Menu > Contacts > Composition rapide**. Sélectionnez la touche souhaitée et sélectionnez **Options > Assigner**.



Supprimer

Vous pouvez supprimer des contacts un par un ou tous à la fois. Activer le mode administrateur.

État mémoire

Vous pouvez afficher la quantité de mémoire disponible sur le téléphone pour les contacts. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 255 contacts.





NOTE

Le contact SIM ou la mémoire n'est pas affichée.

Journal d'appels



Appels manqués

Vous pouvez afficher la liste des appels manqués et l'enregistrer dans les contacts ou la supprimer ou
numéroter en appuyant sur la touche (SEND).

Appels reçus

Vous pouvez afficher la liste des appels reçus et l'enregistrer dans les contacts ou la supprimer ou numéroter avec la touche ((SEND)).

Appels sortants

Vous pouvez afficher la liste des appels sortants et l'enregistrer dans les contacts ou la supprimer ou numéroter avec la touche (SEND).

Supprimer

Vous pouvez supprimer la liste d'appels par type ou tous les types à la fois. Activer le mode administrateur.

Delete			
1 Missed calls			
2 Received calls			
3 Outgoing calls			
4 All			
ОК	Back		

Durée de l'appel

Vous pouvez afficher la durée de l'appel par type ou tous combinés. La durée d'utilisation du GmPRS peut être visualisée dans ce menu. Toutes les durées peuvent être réinitialisées en mode capitaine.





NOTE

Chaque journal peut stocker jusqu'à 20 enregistrements et indique la durée et l'heure de l'appel.

Organisateur

Ce menu est utilisé pour accéder à des outils utiles tels que le calendrier et la calculatrice.

Calendrier

Vous pouvez définir des rappels dans cet appareil. Il peut être visualisé sous forme de liste ou modifié selon les besoins.

Calendar							
<	< 01/12/2019 >						
М	Т	W	Т	F		S	
						1	
		4	5	6			
	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						
Optio	ns		₽			Back	

- 1 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter le rappel.
- 2 Ajoutez le rappel aux données sélectionnées en appuyant sur Options > Ajouter et enregistrez-le.



3 Définissez les détails de l'alarme.

		Scheo	lule r	emind	er	
© •	•	12:00	Ala	PM rm 1		Þ
			ок			Back

Vous pouvez également afficher la liste des rappels de calendrier, la supprimer, aller à la date spécifique ou définir le début de la semaine dans les détails de ce menu.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice en cas de besoin.



NOTE

- Appui court * pour point ou opération de %
- Appui long * pour changer entre point (point décimal) et opération de %
- Appuyez sur # pour une opération (négative)

Horloge

Vous pouvez régler les alarmes, la date et l'heure dans ce menu.

Alarme

Vous pouvez afficher la liste des alarmes et la modifier.

- 1 Sélectionnez un jour de la semaine (plusieurs sélections possibles).
- 2 Entrez l'heure.
- 3 Sélectionnez une alarme sonore.
- 4 Activez / Désactivez l'alarme.
- 5 Appuyez sur Enregistrer pour appliquer le changement.



Horloge mondiale

Vous pouvez afficher les heures du monde dans différentes zones en sélectionnant l'emplacement sur la carte du monde. Sélectionnez votre ville avec les touches de direction et appuyez sur le bouton OK pour l'enregistrer. Vous verrez que l'horloge mondiale est alignée par rapport à la ville sélectionnée la prochaine fois que vous entrerez dans le menu Horloge mondiale.



NOTE

L'horloge mondiale est calculée en fonction de l'heure locale réglée. Par conséquent, une heure locale incorrecte entraînera une horloge mondiale incorrecte.

Heure/Date

Vous pouvez régler l'heure et la date de votre appareil dans le format que vous avez sélectionné (explication sur la procédure à suivre pour l'effectuer avec une capture instantanée).

Sons

Vous pouvez gérer les sons d'activité de l'appareil dans ce menu. Activer le mode capitaine.



Sonnerie

Vous pouvez afficher et régler la sonnerie en fonction du type souhaité.

Type de sonnerie

Vous pouvez activer ou désactiver la sonnerie.

Tonalité du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité du clavier.

Son démarrage

Vous pouvez activer ou désactiver le son de démarrage.

Volume

Si nécessaire, vous pouvez modifier les niveaux de volume à partir des niveaux par défaut définis sur l'appareil.



Réseau

Vous pouvez gérer les paramètres réseau de l'appareil à l'aide du mode administrateur.

Mode réseau

Il vous permet de choisir si l'appareil doit choisir automatiquement ou manuellement le réseau.

- 1 Allez sur Menu > Réseau > Mode réseau et vous pouvez choisir Automatique ou Manuel.
- 2 Sélectionnez OK.



Enreg. SAT

Si l'icône SAT de votre écran clignote, il se peut que vous ne puissiez pas émettre ou recevoir d'appels SAT. Dans ce cas, vous pouvez essayer de mettre à jour l'enregistrement SAT manuellement en allant dans **Menu > Réseau > Enregistrement SAT**.



Préférence

Affichez la liste des réseaux préférés enregistrés sur votre carte SIM. Vous pouvez ajouter ou supprimer des entrées dans cette liste.



Sécurité

Vous pouvez gérer les paramètres de sécurité de l'appareil à l'aide du mode administrateur ou du mode capitaine.



AVERTISSEMENT

Ne perdez pas les nouveaux mots de passe ou codes si les données par défaut ont été modifiées. Vous pouvez contacter le fournisseur de service ou demander une réinitialisation d'usine si vous perdez les mots de passe. Veuillez vous référer à page 55 pour plus d'informations sur la réinitialisation d'usine.

Code PIN SIM

Le Capitaine peut activer et définir les codes PIN de la carte SIM. Si un code PIN incorrect est entré trois fois, le terminal est verrouillé et le code PUK correct doit être saisi pour accéder à nouveau au terminal.

Vous avez reçu votre code PIN et vos codes PUK avec votre carte SIM. Entrez le code PIN1 après avoir sélectionné Activé.



Code sécurité

Le code de sécurité est une fonction qui verrouille MarineStar. Le Capitaine peut activer et définir le code de sécurité de l'appareil. En cas de perte du code de sécurité, veuillez contacter votre fournisseur de services. Si le code est modifié par rapport à la valeur par défaut, veuillez vous assurer de mémoriser ou de sauvegarder le code dans un registre. Si cela n'est pas fait ou si le code est oublié, le terminal devra être renvoyé à votre fournisseur pour réparation et il s'agira d'une procédure hors garantie.



NOTE

Le code de sécurité initial de votre MNB-01 est « 0000 » et peut être modifié dans le menu Changer code.

Code d'interdiction d'appel

Le Capitaine peut entrer un code d'interdiction d'appel pour les fonctions de restriction d'appel. Le code d'interdiction d'appel varie selon les fournisseurs de services et doit être fourni par votre fournisseur de services lorsque vous commencez à utiliser le terminal. En cas de perte du code d'interdiction, veuillez contacter votre fournisseur de services.



Composition fixe

Le Capitaine peut afficher et modifier les paramètres de composition fixe. La composition fixe est une fonction dans laquelle seuls des numéros prédéfinis peuvent être appelés. Pour ajouter un nouveau numéro, vous devez entrer le code PIN2.



Groupe utilis. restreint

Le Capitaine peut activer / désactiver et définir un préréglage pour le GUR. Pour utiliser la fonction GUR, contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Closed use	r group
1 Preset	
2 On	
3 Off	
OK	Back

Numéro IMEI

Vous pouvez voir le numéro IMEI.

Version du logiciel

Vous pouvez voir la version du logiciel.

Réinitialisation logicielle

Le Capitaine peut réinitialiser votre MNB-01 sans perdre vos paramètres personnels tels que les contacts ou les messages.

Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation des paramètres d'usine restaure les paramètres à la livraison du terminal en mode administrateur. Vous perdez vos paramètres personnalisés tels que les contacts, les messages, la localisation, le SOS et toutes les informations enregistrées sur le terminal.

Couplage SIM de l'appareil

Cette fonctionnalité permet de verrouiller fonctionnellement l'appareil avec une carte SIM spécifique en mode administrateur. Si vous insérez une autre carte SIM qui n'est pas associée au terminal, vous devez entrer le code de sécurité PIN spécial pour utiliser le terminal. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus de détails sur le code de sécurité par code PIN spécial. En cas de perte du code de sécurité PIN, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Si le code est modifié par rapport à la valeur par défaut, veuillez vous assurer de mémoriser ou de sauvegarder le code dans un registre. Si cela n'est pas fait ou si le code est oublié, le terminal devra être renvoyé à votre fournisseur pour réparation et il s'agira d'une procédure hors garantie.

Code d'authentification du serveur distant

Vous pouvez gérer les authentifications d'intégration de serveur distant tiers en mode administrateur.





NOTE

Quatre à huit chiffres peuvent être entrés pour le code PIN d'authentification.

Fonction administrateur

Vous pouvez activer / désactiver la fonction Administrateur et gérer le mot de passe de niveau administrateur pour l'appareil à l'aide du mode Administrateur. En cas de perte du mot de passe administrateur, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Si le mot de passe est modifié par rapport à la valeur par défaut, veuillez vous assurer de mémoriser ou de sauvegarder le code dans un registre. Si cela n'est pas fait ou si le code est oublié, le terminal devra être renvoyé à votre fournisseur pour réparation et il s'agira d'une procédure hors garantie.

Administrator functi	on
1 Administrator mode	
2 Change password	
ОК	Back



NOTE

Le mot de passe administrateur initial de votre MNB-01 est « 0000000 ». Ce mot de passe peut être modifié dans le menu Changer le mot de passe.

Appel d'équipage

Le Capitaine peut autoriser l'équipage à bord à utiliser des services prépayés Thuraya en composant un préfixe. Cette fonctionnalité est gérée dans ce menu.



Fonction Capitaine

Vous pouvez activer / désactiver la fonction Capitaine et gérer le mot de passe de niveau capitaine pour l'appareil à l'aide du mode Administrateur.



0

Le mot de passe capitaine initial de votre MNB-01 est « 00000000 ». Ce mot de passe peut être modifié dans le menu Changer le mot de passe.

Port NMEA

NOTE

Vous pouvez activer / désactiver le port selon vos besoins en utilisant le mode capitaine.



Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres de l'appareil à l'aide du mode administrateur ou du mode capitaine.



Téléphone

Vous pouvez gérer les fonds d'écran et le rétro-éclairage de l'écran LCD en mode capitaine.

Appel

Vous pouvez gérer les paramètres d'appel, la liste blanche et la liste noire de numéros, mais aussi envoyer votre propre numéro sous forme de SMS à un demandeur via le mode capitaine.

1. Appel en attente

L'appel en attente vous permet de recevoir un appel entrant pendant un appel actif en le mettant en attente ou en mettant fin à l'appel actif pour recevoir l'appel en attente. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service correspondant fourni par le fournisseur de services.

2. Renvoi d'appel

Cette fonction renvoie un appel entrant vers un numéro spécifique.

3. Interdiction d'appel

Pour utiliser le service d'interdiction, vous devez connaître le mot de passe d'interdiction pour la carte SIM correspondante et vous devez être abonné au service correspondant fourni par le fournisseur de services.

4. Messagerie vocale

Définissez un nouveau numéro de messagerie vocale.

5. Tonalité DTMF

Définissez la tonalité DTMF pour un appel ARS. Pour activer la fonction, sélectionnez Activé et appuyez sur la touche centrale pour terminer le réglage.

6. Envoyer son propre numéro

Choisissez si vous souhaitez envoyer votre propre numéro au destinataire lorsque vous passez un appel.

7. Coût

Ce service vous permet de contrôler les coûts de vos appels sortants. Veuillez noter que le coût réel pourrait être différent des coûts calculés.

8. Gestionnaire d'appels

Cette fonction vous permet de créer une liste de contacts bloqués (liste noire) ou autorisés (liste blanche). Activer le mode administrateur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 25 contacts respectivement pour la liste noire et la liste blanche.

GmPRS

Vous pouvez gérer le type d'APN et activer / désactiver des paramètres de rejet automatique à l'aide du mode administrateur.

3 APN Thuraya sont disponibles. Sélectionnez-en un à utiliser lorsqu'il y a plus d'un nom de point d'accès.

- GET (par défaut, pas de compression)
- · GETLC (compression faible, les images seront compressées)
- · GETHC (compression élevée, les images ne seront pas téléchargées)



Le rejet automatique détermine si l'appel entrant doit être rejeté lorsque la connexion GmPRS est active.

Langue

Vous pouvez gérer le choix multilingue pour les langues du système et de saisie de texte en mode capitaine. Vous pouvez également activer / désactiver le texte automatique.



NOTE

Il se peut que certains accès linguistiques ne soient pas disponibles en raison d'exigences régionales. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Connexion données

Vous pouvez gérer les paramètres du port série RS-232 en utilisant le mode capitaine.

Le port de connexion de données pour utiliser les données GPS ou la mise à niveau du logiciel peut être configuré. Le port série est pris en charge en tant que port de données. La vitesse du port série peut être réglée sur l'une des 8 vitesses disponibles.

	Data connection	
= Data por	t	
	Serial	
= Baud rate	B	
•	115200 Baud	Þ
	ОК	Back

Assistant installation

Vous pouvez effectuer la programmation des paramètres de base en utilisant ce menu facile à utiliser en mode capitaine.



Mes numéros

Vous pouvez enregistrer votre numéro d'appel vocal de carte SIM en utilisant le mode capitaine.

Événements d'alerte

Vous pouvez activer / désactiver certains niveaux de déclenchement utiles à envoyer comme alerte de notification de l'appareil en SMS en mode administrateur.



Les modifications du statut de la Force du signal, de l'Antenne GPS, du Cycle d'alimentation, de la Réinitialisation, du GPIO1 et du GPIO2, sont configurées en tant qu'événements sur le terminal. Le statut peut être signalé au serveur à partir de n'importe lequel de ses statuts précédents.

Fonction GPIO

Vous pouvez activer / désactiver la fonction GPIO pour configurer l'appareil pour l'interface d'entrée / sortie d'alerte externe en mode administrateur.

	GPIO	
= GPIO_1		
•	SOS	Þ
# GPIO_3		
•	Buzzer	Þ
	ОК	Back

Navigation

Localisation actuelle

Affichez votre position actuelle ou utilisez un point de cheminement existant pour rechercher une position relative et envoyer vos coordonnées actuelles par SMS ou par e-mail.

Navigation	
1 Current position	
2 Waypoints	
3 Navigation system type	
ОК	Back

Points de cheminement

Naviguez à votre façon en utilisant un nouveau point de cheminement ou un point existant. Vous pouvez envoyer le point de cheminement par SMS ou par e-mail vers d'autres MNB-01 ou terminaux compatibles SMS / e-mail.

Type de système de navigation

Vous pouvez sélectionner deux types de systèmes de navigation à l'aide du mode capitaine.



SOS

Le MNB-01 vous permet d'envoyer des messages SOS (SMS / e-mail) à des destinataires prédéterminés en appuyant sur un bouton SOS en cas d'urgence. Activer le mode capitaine.



Appuyez et maintenez le bouton Alerte pendant 2 secondes pour l'activation. Une fois que le SOS est activé, l'icône s'affiche et clignote dans la barre de statut selon votre configuration. L'écran de veille clignote également en rouge. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton Alerte pendant 2 secondes.

Destinataire(s) du message

Vous pouvez afficher et modifier jusqu'à 5 destinataires avec un SMS ou un e-mail.

Message d'urgence (SMS)

Vous pouvez modifier le texte à envoyer dans un message d'urgence envoyé sous forme de SMS.

Message d'urgence (e-mail)

Vous pouvez modifier le texte à envoyer dans un message d'urgence envoyé par e-mail.



Intervalle de message

Vous pouvez définir l'intervalle de temps de transmission d'urgence depuis l'appareil (toutes les 3 minutes à toutes les 24 heures).

Format de sortie

Vous pouvez définir le format de sortie du message d'urgence.

Position



Localisation

Il existe quatre types de localisation disponibles : par zone, distance, heure et vitesse. Activer le mode administrateur.



NOTE

- Une fois saisie ou consultée, chaque entrée de polygone doit être enregistrée avec la zone afin d'éviter une suppression des données saisies.
- Le choix du paramètre d'intervalle horaire dans chaque type de localisation est compris entre 3 minutes minimum et 10 jours maximum.

Pour le type Zone, vous pouvez entrer 10 polygones de 3 à 100 géo-coordonnées au format sélectionné par l'utilisateur. Chaque zone peut être renommée et chaque polygone doit être séquentiel et complété.

	Tracking by Area	
= Tracking Area		
	Area1	
	Area2	
	Area3	
	Area4	
Opt	tions 💉	Back

Pour le type Distance, vous pouvez entrer de 0,00 km à 999,99 km.

Track	ing by Distance
= Tracking dist	ance
8.00	km
(0.00km to 99	19.99km)
= Tracking inte	rval
00 day(s)	
Save	Back

Pour le type Vitesse, vous pouvez entrer une limite de vitesse inférieure (0 km) et supérieure (999 km).

Tracking by Speed	1
= Upper speed	
🛛 km/h	
* Lower speed	
0 km/h	
# Tracking interval	
Save	Back

Pour le type Heure, vous pouvez entrer de 3 minutes à 10 jours pour la fréquence des messages sortants.



Barrière géographique

Il existe deux types de barrières géographiques disponibles - Zone restreinte et Silence radio. Vous pouvez définir 10 polygones de 3 à 100 géo-coordonnées respectivement. Activer le mode administrateur.



NOTE

- Une fois saisie, chaque entrée de polygone doit être enregistrée avec la zone afin d'éviter une suppression des données saisies.
- L'intervalle horaire pour la vérification des antécédents est effectué toutes les 15 minutes.

1. Zone restreinte

Cette fonction déclenche des tonalités d'alerte sur le terminal si vous entrez dans la zone restreinte prédéfinie. Les tonalités d'alerte s'arrêtent si vous quittez la zone restreinte. Le terminal envoie un SMS lorsque le navire entre dans la zone prédéfinie ou en sort.

	Restricted zone	
" Tracking Area		
	Areai	
	Area2	
	Area3	
	Area4	
Opt	tions 💉 🖉	Back

2. Silence radio

Cette fonction arrête la transmission du terminal si vous entrez dans la zone de silence radio prédéfinie. La transmission sera disponible si vous revenez dans la zone autorisée. Et le terminal envoie un SMS lorsque le navire entre dans la zone prédéfinie ou en sort.

	Radio silence	
" Tracking Area		
	Area1	
	Area2	
	Area3	
	Area4	
Opt	ions 💉 🖉	Back

Détail des captures de poisson et des navires

Fish Catch and Vessel details
1 Fish report
2 Vessel details
3 Fishing gear
OK Back

Ce menu est spécialement conçu pour aider les pêcheurs à enregistrer et à envoyer des détails de capture de poisson. Vous pouvez entrer le type de poisson ou un code spécifique (de 1 à 10 quantités) du type de poisson et le poids (de 1 à 99 999 kg) de la capture. Vous pouvez également entrer les détails du navire, tels que le nom du navire, le numéro d'enregistrement, le code OMI et le type d'équipement de pêche (1 à 5) utilisé pour la capture. Activez le mode capitaine pour accéder aux détails du navire et au menu des équipements de pêche.

Fish report			Vessel details Fishing gea	r
1	Fish type	8~99999	Vessel Name I Fishing net	0 ~ 999
z	Fish type	8~99999	2 Fishing net	0 ~ 999
3	Fish type	8~99999	# Registration number 3 Fishing net	0 ~ 999
4	Fish type	8~99999	# IMO code 4 Fishing net	0 ~ 999
5	Fish type	8~99999	5 Fishing net	0 ~ 999
0	otions OK	Back	Options OK Back Options OK	Back



NOTE

Si la mesure doit être dans un autre format, cela peut être géré par le serveur distant.

Paramètres

Vous pouvez définir la liste des destinataires de la localisation (jusqu'à 5 - SMS / e-mail), définir le format de sortie (par ex. : format Google) à la demande du destinataire et saisir les détails du serveur de configuration distant / codes de fonction pour les intégrations de plates-formes de localisation tierces. L'accès à cette fonction est disponible en mode administrateur.



Journal

L'appareil enregistre jusqu'à 4000 événements et affiche jusqu'à 20 événements dans la liste de la section de localisation. Cela peut être visualisé sur l'appareil et exporté vers un périphérique local via l'interface série RS-232 DB-9. L'accès à cette fonction est disponible en mode capitaine.

Log list	0 0
	Back

NOTE

Assurez-vous que le terminal tiers soit correctement connecté physiquement avec les paramètres de configuration appropriés au MNB-01 sur le port série RS-232 afin d'éviter tout blocage ou toute corruption de l'appareil. L'opération d'exportation peut prendre quelques minutes en fonction du nombre d'événements transférés.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISER LE MNB-01



0	Touche de fonction gauche
0	Touche de fonction droite
6	Touche Ok
4	Boutons de navigation à 4 voies
6	Touche d'envoi

6	Touche de fin
0	Combiné (haut-parleur de sonnerie en dessous)
8	Clavier (alphanumérique)
9	Écran TFT LCD 2,4 pouces 65000 couleurs
0	Bouton SOS
DÉMARRAGE

Installer la carte SIM

Le système Thuraya MNB-01 nécessite une carte SIM valide et active pour accéder au réseau satellite et configurer les paramètres du terminal de base.

Suivez ces étapes pour installer la carte SIM :

- 1 Dévissez le couvercle de la carte SIM et abaissez-le.
- 2 Avec le contact en or de la carte SIM orienté vers le bas, positionnez-la comme indiqué et faites-la glisser dans son emplacement.
- 3 Assurez-vous que la carte SIM soit correctement insérée. Utilisez l'adaptateur SIM qui se trouve dans l'emballage.
- 4 Fermez et serrez la vis du couvercle de la carte SIM.

Mettez le MNB-01 sous tension

Suivez ces étapes pour mettre le MNB-01 sous tension

• Basculez l'interrupteur d'alimentation sur la gauche.



Le voyant LED s'affiche en vert pour indiquer une alimentation réussie. S'il clignote, cela indique alors une tension basse ou haute.

Configuration du terminal de base



NOTE

Avant de passer un appel vocal, veuillez vous assurer que :

- · La carte SIM puisse être insérée correctement dans l'emplacement SIM 2.
- Il doit y avoir au moins 2 barres sur la force du signal.



Passer / Terminer un appel vocal



NOTE

Avant de passer un appel vocal, assurez-vous que le MNB-01 ait enregistré le réseau et que l'indicateur de statut de puissance du signal soit allumé (a sub a sub

Pour émettre un appel à partir du terminal de base, décrochez le combiné et composez un numéro.

+<code pays><numéro de téléphone> et appuyez sur la (SEND) touche

ou

00 <code pays> <numéro de téléphone> et appuyez sur (SEND) la touche





NOTE

Pour les appels vocaux en numérotation, vous pouvez également utiliser le signe « + » en maintenant la touche appuyée au lieu de « 00 » au début de la chaîne du numéro composé en guise d'alternative (« + » <code pays><numéro de téléphone>).

Pour mettre fin à l'appel, replacez le combiné sur le socle.

Pour accepter un appel entrant, décrochez le combiné du socle.

Recevoir un appel

Lors d'un appel entrant, le terminal MNB-01 :

- Sonne
- Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran.

Le nom de contact correspondant est affiché si le numéro est enregistré dans les contacts.

Pour répondre à un appel entrant, décrochez le combiné du socle ou du téléphone analogique s'il est connecté.

Régler le volume pendant un appel

Utilisez les touches de fonction gauche - / droite - pour ajuster le volume.

DÉPANNAGE

Avertissements

Service

Le MNB-01 ne contient pas de composants réparables par le consommateur. Nous vous conseillons de ne procéder à aucun type de dépannage. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le centre de service. Seul le personnel de service autorisé peut réparer l'équipement.

Câbles d'antenne et RF

Utilisez uniquement des câbles d'antenne et RF MNB-01 spécialement conçus pour votre terminal.

Des modifications non autorisées apportées aux antennes, câbles et longueurs de câbles ou des accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil et enfreindre les réglementations en vigueur, entraînant une perte ou une dégradation des performances et de l'énergie des radiofréquences (RF) au-delà des limites recommandées. Si votre MNB-01 est endommagé, veuillez l'apporter à un partenaire de service agréé.

Général

- Ne pas placer le MNB-01 dans une zone humide.
- Ne pas exposer le MNB-01 à des températures supérieures à +55°C ou inférieures à -15°C.
- Ne pas exposer le MNB-01 à l'humidité, à la poussière, etc.
- Évitez de placer le MNB-01 à proximité de flammes nues ou de toute source de chaleur.
- · Ne pas exposer le MNB-01 à la lumière directe du soleil.
- · Ne pas démonter le MNB-01. Cela annulera votre garantie.

Entretien et maintenance

- · Le MNB-01 est un produit d'artisanat et de conception supérieure et doit être manipulé avec soin.
- Les suggestions suivantes vous aideront à remplir toutes les obligations de garantie et vous permettront de profiter de ce produit pendant de nombreuses années.
- Ne pas le conserver dans des endroits chauds.
- · Ne pas essayer de l'ouvrir. Une mauvaise manipulation de l'appareil peut l'endommager.
- Ne pas le laisser tomber, appliquer une pression ou le secouer. Une manipulation brutale peut endommager les cartes de circuits internes.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour le nettoyer. Essuyez-le en douceur avec un chiffon doux.
- · Utilisez uniquement l'antenne de remplacement fournie ou approuvée.
- Assurez-vous que les connexions d'alimentation CC soient fournies conformément aux spécifications et n'échangez pas les connexions + et -.

1 Comment mettre à jour le MNB-01 ?

Le terminal de base peut être mis à niveau via le port série. Veuillez télécharger le dernier micrologiciel et le logiciel de mise à niveau sur le site Web de Thuraya.

2 Comment démarrer et arrêter une session GmPRS ?

Étape 1. Connectez le MNB-01 au PC / portable via un câble série (câble RS-232 DB-9).

Étape 2. Créez la connexion commutée de Windows pour GmPRS comme suit.

• Ouvrez le menu Paramètres de Windows 10.

€ lettings		100	۵	×
© Home	Status			
Find a setting P	Network status			
Network & Internet				
🕫 Status	이다넷 Private network			
⊿t W-Fi	You're connected to the Internet			
10 Ethernet	If you have a limited data plan, you can make this network a metered connection or change other properties.			
🗢 Dial-up	Change connection properties			
T VFN	Shuw available networks			
💠 Airplane mode	Change your network settings			
9/8 Mobile hotspot	Change adapter options			
() Data usage				
Proxy	Shanng options For the networks you convert to, decide what you want to share.			
	Network troubleshooter Diagnasa and fin network pratilems.			
	View your network properties			
	Windows Firewall			
	Network and Sharing Center			



NOTE

Le MNB-1 ne prend pas en charge le service de données à commutation de circuits (1722).

• Suivez les étapes ci-dessous.

Paramètres > Commutation > Configurer une nouvelle connexion > Connecter à Internet > Créer une nouvelle connexion quand même > Commutation > Créer une connexion quand même

			_		×
÷	🏟 Connect to the Internet				
	Type the information from	n your Internet service provider (ISP)			
	Dial-up phone number:	*99#	Dialing R	<u>ules</u>	
	User name:	[Name your ISP gave you]			
	Password:	[Password your ISP gave you]			
		Show characters			
		Remember this password			
	Connection name:	MarineStar			
	Allow other people to use	this connection			
	This option allows apyon	a with access to this computer to use this coppe	ction		
	This option allows anyon	e with access to this computer to use this conne	cuon.		
	I don't have an ISP				
			Create	Can	cel

 Saisissez le numéro de téléphone « *99# » et le nom de la connexion sous le nom « MNB-01 » ou tout autre choix, puis cliquez sur le bouton « Créer ».

← Settings		-7	×
ω Home	Dial-up		
Find a setting	P ManeStar		
Network & Internet			
😕 Status	Set up a new connection		
M WI-FI	Related settings		
C Ethernet	Change adapter options		
🕾 Dial-up	Network and Sharing Center		
10 VPN	111111111111111111		
Airplane mode	Have a question?		
9/1 Mobile hotspot	Gethelp		
④ Data usage	Make Windows better		
Proxy	Give us feedback		

Vous pouvez trouver l'icône de connexion d'accès commuté du MNB-01 dans le menu Accès commuté.

Étape 3. Vous pouvez démarrer le service GmPRS en sélectionnant le MNB-01 et vous pouvez arrêter le service GmPRS en déconnectant la connexion commutée dans Windows.

- ΝΟΤΕ
 - Pour des informations détaillées sur la connexion commutée de Windows, veuillez vous reporter au manuel de Windows.
 - Pour des informations détaillées sur l'APN, veuillez vous référer à «Paramètres» dans le présent manuel.

3 Comment utiliser le service d'appel d'équipage ?

Allez sur **Menu** > **Sécurité** > Appel d'équipage en mode administrateur pour activer / désactiver la fonction d'appel d'équipage et définir le code abrégé.

En mode capitaine, seule l'activation / désactivation de la fonctionnalité est possible.

Lorsque le mode administrateur et le mode capitaine sont désactivés, seuls les numéros de code abrégé peuvent être composés si l'appel d'équipage est activé.

4 Comment transférer une ligne du terminal de base MNB-01 vers une ligne supplémentaire connectée au port RJ-11 et inversement ?

Scénario 1 - Transfert d'appels de MNB-01 depuis un téléphone supplémentaire

Appuyez sur la touche #1 et décrochez le combiné du MNB-01 pendant un appel et le téléphone analogique sonnera.

Scénario 2 – Transfert d'appels depuis un téléphone supplémentaire vers MNB-01

Appuyez sur la touche #1 et décrochez le combiné du téléphone supplémentaire pendant un appel et le MNB-01 sonnera.

5 Quelles sont les informations de base nécessaires au fournisseur pour signaler un défaut ?

La date d'achat, le numéro de carte SIM Thuraya / MSISDN, le numéro IMEI et le numéro de série sont nécessaires.

6 Comment extraire les journaux de l'appareil pour la maintenance ?

Allez sur **Menu** > **Position** > **Journal** > Exporter le journal en mode administrateur pour l'extraire via ZMODEM.

7 Quelle est la différence entre silence radio, zone restreinte et localisation par zone ?

Le silence radio est la fonction permettant d'arrêter la transmission du terminal si l'appareil entre dans la zone prédéfinie.

La zone restreinte est la fonction permettant de déclencher des tonalités d'alerte sur le terminal si l'appareil entre dans la zone prédéfinie.

La localisation par zone permet d'envoyer vos coordonnées à des numéros prédéfinis à intervalles réguliers.

Pour les informations détaillées, veuillez vous référer à «Position» dans le manuel.

8 Comment puis-je intégrer ma propre plate-forme logicielle de localisation et de surveillance au MNB-01 ?

Contactez votre fournisseur de services pour plus d'aide.

9 Le MNB-01 prend-il en charge le service de données à commutation de circuits ?

Le MNB-1 ne prend pas en charge le service de données à commutation de circuits (le csd 1722).

GARANTIE

Ce tableau de garantie n'est valable que si tous les espaces blancs sont entièrement remplis par le revendeur.

• Date d'achat :

• Nom, adresse, pays et numéro de téléphone du client :

• Écrivez l'IMEI ici :

• Cachet et signature du revendeur :

ΜΕΜΟ